

Arris TG3442/TG6441

Kurzanleitung

-



Installation

1. sasag-Anschluss

Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Router und der TV-Steckdose.

2. Stromanschluss

Schliessen Sie den Router mit dem Netzteil an einer Steckdose an.

3. Computer

Verbinden Sie den Computer mit einem der LAN-Anschlüsse des Routers. Leuchtet die LED des Routers dauerhaft weiss, ist die Internetverbindung hergestellt.

4. Telefon verbinden (Nur mit Telefoniedienst über sasag)

Bei einer Rufnummer verbinden Sie das Telefon mit dem "TEL 1"-Anschluss. Bei zwei Rufnummern verbinden Sie das zweite Telefon mit "TEL 2" (nur bei TG3442).



1. Anmelden am Gerät

Nutzen Sie den Computer welcher via Netzwerkkabel mit dem Router verbunden ist.

Login

Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari) und geben Sie folgendes in der Adressleiste ein: **192.168.0.1** Mit der Taste "Enter" bestätigen.

Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort am Router an. Das *Standardpasswort* finden Sie auf dem Etikett auf der Rückseite Ihres Routers unter "**Preshared Key:**". Der Benutzername lautet standardmässig "admin".

Ihr Router sollte immer gegen ungewollte Zugriffe geschützt sein.

Nach Eingabe auf "ANMELDUNG" drücken.

a	dmin
K	ennwort:
•	• • • • • • • • • • •
	ANMELDUNG
в	eachten: Sie haben noch kein
ei	genes Passwort erstellt. Das
SI	tandardkennwort ist das
gl	eiche wie der auf dem Etikett
de	es Gateways angegebene

Menüsprache ändern

Oben rechts finden Sie ein Dropdown-Menü.



Gewünschte Sprache wählen.

WLAN-Konfiguration

- Ga	iteway	
Ü	bersicht	
▼ Ve	erbindung	
	Status	
	WAN	
)	 Lokales IP-Netzwerk 	
•	• WLAN	
	Netzwerke	
	2,4 GHz Funk	
	5 GHz Funk	
	MAC-Filterung	
	WPS	
▶ Fi	rewall	
So	oftware	
► Ha	ardware	
U	hrzeit	
As	sistent	
An Ge	igeschlossene eräte	
⊢ ⊦ Kii	ndersicherung	

2. WLAN-Einstellungen

Optional können Sie die Standard-WLAN-Einstellungen vom Router ändern.

Wir empfehlen für beide Netzwerke (2.4GHz und 5GHz) identische Namen und Passwörter zu verwenden.

WL	WLAN-Heimnetzwerk					
	Name	Frequenzband	MAC-Adresse	Sicherheitsmodus		
۲	sasag@home-C5A4	2,4 GHz	70:4F:B8:F8:CC:91	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN	
۰	sasag@home-C5A4	5 GHz	70:4F:B8:F8:CC:92	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN	
AP-Is	olierung: 🗌 Aktiviert					

Gehen Sie auf Gateway -> WLAN -> Netwerke.

Es erscheint eine Tabelle mit 2 verschiedenen WLAN-Netzwerken (2.4GHz und 5GHz).

Drücken Sie auf "BEARBEITEN". Sie sehen nun das Fenster auf der nächsten Seite.

WLAN-Konfiguration

Netzwerkname (SSID):

Ändern vom WLAN-Namen, dieser wird auf Ihren Geräten angezeigt.

Netzwerkkennwort:

Ändern des Zugangspassworts für Ihr WLAN.

Verwenden Sie ein sicheres Passwort, im Idealfall bestehend aus Buchstaben und Zahlen (Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein).

Heimnetzwei	rk (2,4 GHz)	
	WLAN-Netzwerk:	Aktivieren Deaktivieren
	Netzwerkname (SSID):	sasag@home-C5A4
	Modus:	802.11 g/n v
	Sicherheitsmodus:	WPA2-PSK (AES) (empfohlen) ~ Beachten Sie, dass der 802.11 n-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen "AES" und "Offen" kompatibel ist.
	Netzwerkkennwort:	••••••••••• ANZEIGEN
		Für WPA2 ist ein Kennwort mit 8–63 ASCII-Zeichen erforderlich.
Netzwerknar	men (SSID) übermitteln:	Aktiviert
	WMM aktivieren:	Aktiviert
Einstellunge	n speichern	
		Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein der klicken Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten: 3X88 SPEICHERN ABBRECHEN
	CA	PTCHA-Code eingeben und

"SPEICHERN" drücken.

4

3. Routerpasswort

Unter Benutzerkonto -> Kontenverwaltung ändern Sie das Passwort.

Bei "Aktuelles Kennwort" müssen Sie *das Standardpasswort* von Ihrem Gerät eingeben. Sie finden es auf dem Etikett auf der Rückseite Ihres Routers unter "**Preshared Key:**".

Bei "Neues Kennwort" setzen Sie Ihr eigenes Passwort (beachten Sie die Kennwortanforderungen weiter unten).

Im nächsten Feld erneut Ihr eigenes Passwort eingeben.

ARRIS		S Internet Ethernet WLAN S Niedrig Sicherhei	
Gateway	Benutzerkonto > Kontov	verwaltung	
Angeschlossene Geräte	Sie sollten ihr Kennwort regelmäßig ändern, um einen besseren Schutz ihres Netzwerks zu		
Kindersicherung	De restricter de la constante		
Erweitert	Kontoverwaltung		
HomeAssure™ Fehlerbehebung	Aktuelles Kennwort:	ANZEIGEN	
Benutzerkonto	Neues Kennwort:	ANZEIGEN	
Kontoverwaltung	Neues Kennwort erneut eingeben:	ANZEIGEN	
	Kennworlar - Zwischen Mindestens - Mindesten - Mindesten	forderungen 8 und 20 Zeichen ein Größbuchstabe und ein Kleinbuchstabe s eins Nummer s ein Symbol	
	Geben S oder klick	ie diesen CAPTCHA-Code ein en Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten:	
		BDR/A	
	EIN	STELLUNGEN SPEICHERN	

CAPTCHA-Code eingeben und speichern mit "EINSTELLUNGEN SPEICHERN".

WPS-Konfiguration

WPS einrichten

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion um die Verbindung zu einem sicheren WLAN-Netzwerk von einem Computer oder einem anderen Gerät zu erleichtern.

Für die Verwendung drücken Sie auf die WPS-Taste am Router (siehe Abbildung unten). Die WPS-LED blinkt für 2 Minuten.

In diesen 2 Minuten haben Sie Zeit an Ihrem Endgerät (Smartphone, Repeater, Laptop etc.) die WPS-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät verbindet sich dann automatisch mit Ihrem Router.



WLAN aktivieren/deaktivieren



WIFI-Knopf einmal drücken = **WLAN deaktiviert**. Die WIFI-LED ist aus.

WIFI-Knopf erneut drücken = **WLAN aktiviert**. Die WIFI-LED leuchtet.

Beratung und Support

Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!

Persönliche Beratung In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Hotline

Tel. 052 633 01 77 Montag - Freitag: 08:00 - 18:00

E-Mail: info@sasag.ch

