

FRITZ!Box 5590

Kurzanleitung



Wichtige Hinweise

- LASER WARNUNG: Unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1 vorhanden.
 Schauen Sie NICHT in den Laser Richten Sie das Glasfaserkabel NICHT direkt auf Ihre Augen!
- Zu Ihrer Sicherheit: Das Glasfasermodem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels sasag Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inklusive Kabel bleibt Eigentum der sasag Kabelkommunikation AG. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte nehmen Sie die Kappe vom Glasfaserkabel, von der OTO-Dose und vom Glasfasermodem erst unmittelbar vor dem Anschliessen ab. Es darf kein Staub, Schmutz oder Fingerabdruck an die Glasfaserkabel-Verbindung kommen.
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass genügend Luftzirkulation um die Lüftungsschlitze besteht (sonst kommt es zu einem Hitzestau, was zu einem Ausfall führen kann).

Installation

-1. SFP-Modul

Nehmen Sie das SFP Modul aus der Verpackung und stecken Sie es an der FRITZ!Box ein.

2. Stromversorgung



Verbinden Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

3. Glasfaseranschluss

Stecken Sie das zugehörige Fiberkabel von der OTO-Dose am «Steckplatz 1» ein. Nehmen Sie erst kurz vor dem Anschliessen die Schutzkappe ab und schliessen das Fiberkabel vorsichtig am «Fiber»-Anschluss (am SFP-Modul) der FRITZ!Box an. **Hinweis: Berühren Sie das Kabel nicht an den Enden und knicken Sie es nicht.**

OTO-Dose



Hier einstecken (Faser 1) Sollte das nicht funktionieren, stecken Sie das Kabel bei Faser 2 ein.



Installation

3. Computer

Nehmen Sie das Ethernet-Kabel und verbinden den Ethernet-Anschluss des Computers mit einem der LAN-Anschlüsse des Modems. Ihre Internetverbindung ist bereits aktiviert.



4. Telefon

(Nur wenn Sie den Telefoniedienst über sasag haben) Details finden Sie auf den Seiten 6-7.

WLAN Konfiguration

1. Nutzen Sie Ihr Endgerät, welches via Netzwerkkabel oder WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie folgendes in der Adressleiste ein: http://fritz.box

Geben Sie das Passwort der FRITZ!Box ein und klicke Sie auf «Anmelden». Das WLAN Passwort, sowie das FRITZ!Box Passwort für den Webzugriff finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box.

2. Erstellen Sie Ihr eigenes WLAN Passwort oder übernehmen Sie das Standard Kennwort des Geräts.

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.			
WLAN-Funknetz der FRITZ!Box Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen d	ieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten	oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen	
Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLA	N-Geräte nicht neu verbinden.		
WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box			
UWLAN-Einstellungen ändern			
Name des WLAN-Funknetzes (SSID)	FRITZ!Box		
WLAN-Netzwerkschlüssel	74235023829082170140		
WLAN-Einstellungen anzeigen / druck	xen		
		Weiter Abbrechen	

3. **Passwort im Nachhinein ändern:** Klicken Sie im Hauptmenü auf «WLAN», im Menüpunkt Sicherheit.



Nun können Sie unter «WPA-Verschlüsselung» beim Feld «WLAN-Netzwerkschlüssel» ein eigenes WLAN-Passwort festlegen.

Konfiguration WPS

Wenn Sie WPS verwenden möchten, klicken Sie auf «WPS-Schnellverbindung». Stellen Sie sicher, dass der Punkt «WPS aktiv» angekreuzt ist.

				FRITZ!NAS	MyFRITZ!	:
	WLAN > Sicherheit					?
	Verschlüsselung	WPS-Schnellverbindung				
😧 Übersicht						
Internet	WLAN-Geräte, die das W Eingabe mit dem Funkn	PS-Verfahren (Wi-Fi Protected Setup etz der FRITZ!Box verbinden. Dabei	 o) unterstützen, können Sie schn werden die Verschlüsselungsein 	ell und bequem p stellungen von de	er Knopfdruck oder r FRITZ!Box sicher z	per PIN- zum WLAN-Gerät
🍾 Telefonie	übertragen und von dies	em dauerhaft gespeichert. Hier kör	nen Sie WPS aktivieren und fest	legen, welche WP	S-Methode genutzt	wird.
🖵 Heimnetz	✓ WPS aktiv					
\cong WLAN \land	Methode					
Funknetz	Um ein WI AN-Gerät mit	der EDITZIBov zu verhinden, stehen	Ihnen drei verschiedene Methor	den zur Verfügung		
Funkkanal	Wenn das WLAN-Gerät o	ie Push-Button-Methode (WPS-PBC) unterstützt, empfehlen wir die	se Methode zu ver	wenden.	
Sicherheit	Push-Button-Met	hode (WPS-PBC, Push Button Confi	guration)			
Zeitschaltung	1. Informieren S oder über die 2. Klicken Sie au	ie sich, wie am WLAN-Gerät die Push Benutzeroberfläche des Gerätes. f "WPS starten".	-Button-Methode gestartet wird.	Abhängig vom WL	AN-Gerät erfolgt die:	s über eine Taste
Gastzugang	3. Aktivieren Sie	innerhalb von 2 Minuten am WLAN-	Gerät die Push-Button-Methode (WPS).		
💄 dect	Die FRITZ!Box ur FRITZ!Box autom	d das WLAN-Gerät verbinden sich n atisch auf das WLAN-Gerät übertras	un automatisch miteinander. Da zen.	bei werden die Si	cherheitseinstellung	gen der
🕞 Diagnose		S-PIN), die FRITZIBox gibt die PIN v	or		WPS starten	Abbrechen
 System 	V O DIN Matheda (W	C DIM) dec III AM Constraint die DI	Luor		Wi o starten	Robreenen

Um eine WPS-Verbindung mit einem Gerät herzustellen, halten Sie den WPS Button auf der Fritz!Box für ca. 6 Sekunden gedrückt.

Sie haben nun 2 Minuten Zeit um ihr Gerät mit der FRITZ!Box zu verbinden.



Telefon-Konfiguration

Verbinden Sie das Telefon mit der analogen Nebenstelle der FRITZ! Box (z.B «FON 1»).



Sie können bis zu 6 DECT-Schnurlostelefone an der FRITZ!Box anmelden.

1. Starten Sie an Ihrem Schnurlostelefon die Anmeldung an einer Basisstation.

2. Drücken Sie an der FRITZ!Box so lange auf die DECT-Taste, bis die Info-LED der FRITZ!Box blinkt.

3. Wenn Sie am Schnurlostelefon aufgefordert werden, die PIN der Basisstation einzugeben, geben Sie die PIN der Box ein. Der Standard-PIN ist 0000.

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box finden Sie die PIN unter "DECT / Basisstation". Das Schnurlostelefon wird an der FRITZ!Box angemeldet



Rufnummer Zuweisung

Beim Menüpunkt «Telefoniegeräte» lassen sich die Geräte einer bestimmten Rufnummer zuweisen.

Name 🗢	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend
Answering machine	integriert	-	alle
Mobilteil 1	DECT	052 633 01 77	alle
Mobilteil 2	DECT		alle
Telefon	FON 1		alle

Sie sehen die Übersicht von allen verbundenen Geräten.

Für eine Rufnummer Zuweisung müssen Sie das Bearbeitungssymbol anklicken. Dann öffnet sich nachstehendes Fenster.



Name	Mobilteil 1	
Telefonbuch	Telefonbuch	~
Ausgehende Anru	fe	
	052 633 01 77	~
Ankommende Ani	rufe	
auf alle Ruf	nummern reagiere	n
O nur auf folg	ende Rufnummerr	n reagieren
458 ms / 1188 ms		

Beschreibung der LEDs

Power/Cable

LED leuchtet im Betrieb. LED blinkt = Stromzufuhr besteht und die Internetverbindung wird hergestellt oder ist unterbrochen

LED leuchtet nicht? Prüfen Sie ob der Stromadapter korrekt angeschlossen ist.

Fon

Die LED ist aus, solang kein Telefongespräch geführt wird. Sobald eine Verbindung hergestellt werden leuchtet die LED dauerhaft.

DECT

Diese blinkt, sobald man den Button für ca. 5 Sekunden gedrückt hält. Die LED leuchtet konstant sobald ein Telefongerät via DECT verbunden wurde.

WLAN

Leuchtet wenn WLAN aktiviert ist. WLAN LED leuchtet nicht? Drücken Sie einmal kurz den WLAN-Knopf oben auf dem Gerät um das WLAN wieder einzuschalten.

Info

Grün = FRITZ!Box wird aktualisiert. Rot = Fehler welcher unter Übersicht in der Benutzeroberfläche ersichtlich ist.

Meine Login Daten

Notieren Sie hier Ihr Einstellungen

WLAN Name (SSID):	
WI AN Passwort:	
EDITZIBox Bonutzornamo:	
FRITZ!Box Passwort:	

Beratung und Support

Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!

Persönliche Beratung In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Hotline

Tel. 052 633 01 77 Montag - Freitag: 08:00 - 18:00

E-Mail: info@sasag.ch

