

Voicebox erstellen

Um die Voicebox zu benutzen, muss diese zuerst aktiviert werden:

- *10# Voicebox aktivieren: Die Umleitungen werden sofort aktiviert. Beim ersten Anruf auf die Voicebox wird diese erstellt.
- *11# Voicebox abfragen: Die Voicebox wird erstellt. Nach 10 Minuten sind auch die Umleitungen automatisch eingerichtet.

Voicebox ein-/ausschalten

Sobald die Voicebox eingerichtet ist, können Sie dies ab Ihrem Telefonanschluss ein- und ausschalten. Dabei wird die automatische Umleitung auf die Voicebox ein- und ausgeschaltet.

- *10# Voicebox einschalten
- #10# Voicebox ausschalten
- *#10# Voicebox Status Abfrage

Voicebox komplett löschen

Ihre Voicebox wird automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Telefonanschluss kündigen. Möchten Sie die Voicebox ohne Kündigung des Anschlusses komplett löschen lassen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Anzeige neuer Nachrichten

Wenn neue Nachrichten auf Ihrer Voicebox vorhanden sind, wird dies mit einem speziellem Amtston signalisiert. Telefone mit einer MWI Anzeige zeigen durch ein entsprechendes Symbol das Vorhandensein neuer Nachrichten an.

Sie können via Kundendienst die Benachrichtigung per E-Mail einrichten lassen.

Abhören neuer Nachrichten

Wählen Sie ab Ihrem Anschluss die Nummer *11#. Sie gelangen ohne Passwort auf das Menü Ihrer Voicebox. Folgen Sie den Instruktionen.

Wählen Sie 086 + Ihre Rufnummer. Dies geht ab einem beliebigen Anschluss. Drücken Sie während der Ansage die * Taste.

Nach Eingabe des Passwortes gelangen Sie auf das Menü Ihrer Voicebox. Folgen Sie den Instruktionen.

Hinweis:

Abgehörte Meldungen werden nicht automatisch gelöscht. Wenn Ihre Voicebox voll ist, können Anrufer keine neuen Nachrichten hinterlassen.

Eigene Begrüssung aufnehmen

Wählen Sie ab Ihrem Anschluss *11#

Wählen Sie die 0 (Voicebox Optionen)

Wählen Sie 1 um die Begrüssung für Unerreichbar oder 2 um die Begrüssung für Besetzt aufzunehmen.

Folgen Sie den Anweisungen.

Hinweis:

Wenn Sie eine eigene Begrüssung aufgenommen haben, können Sie diese jederzeit neu aufnehmen, jedoch nie komplett löschen.

Passwort für Fernabfrage ändern

Wählen Sie ab Ihrem Anschluss *11#

Wählen Sie die 0 (Voicebox Optionen)

Wählen Sie 5 um ein neues Passwort einzugeben.

Folgen Sie den Anweisungen.

Hinweis:

Das Passwort muss mindestens 4 Zahlen lang sein und darf maximal 10 Zahlen lang sein.

Menüstruktur

Hauptmenü

- 1: Neue/Alte Nachrichten abspielen
- 2: Ordner wechseln
- *: Hilfe
- #: Ende

Nachrichten abspielen

- 4: Eine Nachricht zurück
- 6: Eine Nachricht weiter
- 7: Aktuelle Nachricht löschen

Ordner wechseln

- 0: Neue Nachrichten
- 1: Alte Nachrichten
- 2: Gespeicherte Nachrichten
- 3: Familie
- 4: Freunde
- #: Abbruch
- *: Zurück

Mailbox Optionen

- 1: Nachricht für Unerreichbar aufnehmen
- 2: Nachricht für Besetzt aufnehmen
- 5: Passwort ändern
- *: Zurück

Wichtige Hinweise

Bitte benutzen Sie die *10# und #10# Kurznummern um die Voicebox Funktion ein- und auszuschalten.
Erstellen Sie bitte keine Umleitung auf die 086er Nummer Ihrer Voicebox.

Beim Erstellen der Voicebox werden vorhandene Umleitungen gelöscht. Diese müssen nach dem Erstellen wieder eingerichtet werden.

Programmierte Umleitungen haben Vorrang vor der Voicebox. Wird eine Umleitung gelöscht und ist die Voicebox aktiviert, gelangen Anrufe welche nicht angenommen werden auf die Voicebox.

Anrufe werden auch auf die Voicebox geleitet wenn der Anschluss nicht erreichbar ist. (z. Bsp wenn das Modem ausgesteckt ist)

Sie möchten nicht, dass Anrufe auf die Voicebox gelangen, wenn Sie am Telefon gerade besetzt sind? Lassen Sie via Kundendienst die Funktion „Besetzt bei Besetzt“ aktivieren.

Preis

Ein- und Ausschalten:	Kostenlos
Nachrichten abrufen:	Kostenlos
Fernabfrage:	Festnetzanruf



Voicebox Anleitung

Funktionen:

- Nachrichtenanzeige auf dem Telefon
- Hinweiston
- 20 Nachrichten werden aufgenommen
- 180 Sekunden pro Nachricht
- Unterschiedliche Begrüssung bei Besetzt oder Unerreichbar
- Fernabfrage

Über den Kundendienst kostenlos aktivierbare kostenlose Zusatzfunktionen:

- E-Mail Benachrichtigung ohne Anhang
- E-Mail Benachrichtigung mit Anhang
- Nur E-Mail Benachrichtigung (keine Speicherung der Nachrichten auf dem Server)
- Einstellbare Verzögerung

E-Mail: info@sasag.ch
Hotline 052 633 01 77

August 2012
Version 1.3